

Podłogowy punkt zasilania

KLD R02 R5 7011 – do podłóg podniesionych.



Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- **okrągły** florbox z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 85 mm,
- przeznaczona do montażu maks. **6 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - poziomy,
- podstawowy kolor: **szary**.



Florboks okrągły KLD R02 z ramką lub kantem

do podłóg podniesionych.



A. Florboks KLD R02 z ramką.

	Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie. Ramka z poliamidu: podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty podłogi podniesionej (mm)	Wymiar montażowe	Nr katalogowy
KLD2 R02 R5 7011	szary	15 - 35	Φ 242 mm	453 423 010
KLD3 R02 R5 7011	„	35 - 50	„	453 424 010
KLD0 R02 R5 7011	„	płyta mineralna	„	453 427 010



B. Florboks KLD R02 z kantem (pionową krawędzią).

	Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę. Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).
--	--

Typ - model	Kolor kantu	Grubość płyty podłogi podniesionej (mm)	Wymiar montażowe	Nr katalogowy
KLD2 R02 K12 7011	szary	15 - 35	Φ 242 mm	453 543 010
KLD3 R02 K12 7011	„	35 - 50	„	453 544 010
KLD0 R02 K12 7011	„	płyta mineralna	„	453 547 010

C. Puszki montażowe do montażu gniazd.

We florboksie **KLD1 R02** można zamontować 6 dowolnych gniazd standardu M45 (45 x 45 mm)(lub 12 pojedynczych modułów 22,5 x 45 mm).

	Montaż gniazd w 2 puszkach montażowych PM R02 M6. Nr katalogowy: 705 601 010. Do montażu gniazd M45 potrzebne są: - ramki R02 M6/50 (z otworami M50), nr katalog. 705 623 060, jedna ramka dla każdej puszki montażowej PM R02; w ramce R02 M6/50 są 3 otwory M50. W celu montażu gniazd M45 należy zastosować - redukcje (ramki) M50/45, nr katalog. 681 400 250, - na jeden florboks potrzeba 6 redukcji.
	Można we florboksie obniżyć gniazda (zabezpieczenie przed nie zamknięciem się klapy) o 15 mm (w dół) – za pomocą specjalnego pierścienia R02 ZR. Pierścienie R02 ZR można montować kaskadowo w dół. Nr katalogowy: 705 661 010.

We florboksie **KLD R2** montujemy zatem nast. komponenty:

- **2 x** puszka montażowa **PM R02 M6B2**, nr katalog. **705 601 010**

- **2 x** ramka **R02 M6/50** nr katalog. **705 623 060**.

Opcjonalnie:

- **1 x pierścień obniżający R02 ZR**, nr katalogowy: **705 661 010**.